

MESS-MATIC SABİT-BALANS CİHAZINDA ÖLÇÜM VE AYAR METODU

- 1) Talimat ve ikazlara uyunuz. Okumadan cihazları çalıştırmayınız.
- 2) Cihazın şalteri açılarak cihazın kendini kalibre etmesi beklenir.
- 3) İşlem yapacağımız tekerlek seçilir.
- 4) Ekranın en üst satırından $\leftarrow \rightarrow$ tuşlar ile BALANS seçimi yapılır.
- 5) Seçmiş olduğumuz programa uygun olarak jant ölçülerini girmek için ölçü alma kolunu jantın iç tarafından istenen yere getirilerek ölçüyü alın.
- 6) Aynı şekilde ölçü alma kolunu jantın dip tarafında istenilen yere getirmek ölçü alın makine işlem yapabilmesi için ölçülen değerleri kendi hafızasına alarak sabitler.
- 7) Koruma kapağını kapatarak balans işlemine başlayın.
- 8) Tekerlekler durduktan sonra ekranda kursun ağırlıkları ve konumları otomatik olarak bize gösterir.
- 9) Ekran Kurşun yerleştirme Referans Pencerelerine bakarak Kurşunu istenilen yere balans çekici ile çıkılarak (Ekranda kırmızı oklar yeşil olduğu zaman) işlem tamamlanır.
- 10) İşlem bitiminde şalter kapatılır ve tezgah temiz bırakılır.